

# DATENBLATT

LICHTZWERG Serie

Touch Wheel RGB(W)/CCT Fernbedienung



## Allgemeine Angaben

Art.-Nr.: CTR-51017

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	2x 1,5V AAA Batterien
RF Frequenz:	RF Signal Wireless 2.4GHz
Betriebstemperatur:	-30°C bis +55°C
Maße (LxBxH) in mm:	122x53x17,5

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Udenheim  
Tel.: 06737 - 711 920

# DATENBLATT

LICHTZWERG Serie

Touch Wheel RGB(W)/CCT Fernbedienung



## Fernbedienung anlernen

### Anlernen

Nachdem Sie Ihre LED-Technik installiert haben, lernen Sie die Lichtzweig RGB/RGBW Remote Control an. Es gibt 2 mögliche Wege die Fernbedienung An-/Abzulernen:

### Anlerntaste

Anlernen: Anlerntaste am Controller kurz drücken, sofort An- /Austaste oder Zonentaste auf der Fernbedienung drücken. Die LED-Anzeige blinkt einige Male schnell wenn das Anlernen Erfolgreich war.

Ablernen: Halten Sie die Anlerntaste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Angelernten Verbindungen zu löschen. Wenn die LED-Anzeige einige Male schnell blinkt, bedeutet dass, das alle angelernten Fernbedienungen gelöscht wurden.

### Power Restart

Anlernen: Schalten Sie den Strom Aus, dann wieder an und wiederholen Sie den Vorgang. Drücken Sie sofort die gewünschte An-/Austaste oder Zonentaste 3-mal auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3-mal wenn das Anlernen Erfolgreich war.

Ablernen: Schalten Sie den Strom Aus, dann wieder an und wiederholen Sie den Vorgang.

Drücken Sie sofort die gewünschte An-/Austaste oder Zonentaste 5-mal auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 5-mal wenn das Ablernen Erfolgreich war.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Uнденheim  
Tel.: 06737 - 711 920

# DATENBLATT

## LICHTZWERG Serie



### Touch Wheel RGB(W)/CCT Fernbedienung

Bedienung	
	Ein- und Ausschalten der angelernten Controller   Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus
Farbwahlrad	Wischen Sie mit ihrem Finger über das Farbrad und stellen sie so den gewünschten Farbton ein. Info: Farbverlaufsprogramme werden durch das berühren des Farbwahlrads beendet.
1, 2, 3, 4	Taste kurz antippen = wählt Zone aus   Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus
 	Taste kurz antippen = Wechsel zwischen 10 vorprogrammierten Helligkeiten Taste gedrückt halten = Wechsel auf die minimale oder maximale Helligkeit
CCT	Taste kurz antippen = Wechsel zwischen 11 vorprogrammierten Weißtönen Taste gedrückt halten = Kontinuierlicher Wechsel zwischen den Weißtönen
RGB	Taste kurz antippen = Wechsel zwischen 24 vorprogrammierten Farben Taste gedrückt halten = Kontinuierlicher Wechsel zwischen den Farben
	Taste kurz antippen = Wechsel durch die verschiedenen Modi Taste gedrückt halten = Kontinuierlicher Wechsel zwischen den Modi
	Taste kurz antippen = Wechsel zwischen 10 vorprogrammierten Geschwindigkeiten Taste gedrückt halten = zurücksetzen auf die Standardgeschwindigkeit
S1, S2	Speicher aufrufen = Taste S1 oder S2 kurz antippen Speichern = Wunschfarbe einstellen, Taste S1 oder S2 ca. 2 Sekunden drücken Die erfolgreiche Speicherung wird durch Grünes Aufblicken der LED-Anzeige bestätigt.

### Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED ® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.