DATENBLATT

Lichtzwerg LED-Konverter 240V 500..1750mA 50W 10-52Vdc Funk, PUSH

Allgemeine Angaben	
Art.-Nr.:	NT-9951003

Technische Daten	
Eingangsspannung:	200-240Vac / 47-63Hz
Ausgangsspannung:	10-52Vdc @ 500mA / 10-52Vdc @ 700mA / 10-52Vdc @ 900mA / 10-48Vdc @ 1050mA / 10-42Vdc @ 1200mA /10-36Vdc @ 1400mA / 10-31Vdc @ 1600mA / 10-29Vdc @ 1750mA
Ausgangsstrom:	500/700/900/1050/1200/1400/1600/1750mA, Auswahl mit DIP-Switch (siehe Tabelle auf Gerät, Standardeinstellung 700mA)
Leistung:	50W
Restwelligkeit:	700mVp-p
Effizienz:	84%
Dimmfunktion:	Push-Dimm 230V, Funk 2,4G

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

Lichtzwerg LED-Konverter 240V 500..1750mA 50W 10-52Vdc Funk, PUSH

erfüllte Normen:	ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547
Sicherheit:	SELV, MM, Schutzklasse 2, IP20
Schutz:	Schutz bei Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung, Überlast
Gehäusefarbe:	weiß
Temperaturbereich:	-30°C bis +55°C
Maße (LxBxH) in mm:	133 x 86 x 30

Anlernen an eine Fernbedienung
Zum Anlernen drücken Sie kurz die Lerntaste des Funk Empfängers und drücken Sie dann auf der Fernbedienung die entsprechende Taste bzw. berühren Sie das Sensorfeld falls vorhanden. Die konkrete Anleitung zum Anlernen der jeweiligen Fernbedienung finden Sie in deren Datenblatt. Ihre LED Technik blinkt zweimal kurz auf und bestätigt damit den erfolgreichen Anlernvorgang.

Dieser regulierbare LED-Konverter eignet sich für LED-Technik mit 500/700/900/1050/1200/1400/1600/1750mA Konstantstrom, beispielsweise die Cursa 700mA Serie. Dimmbar via 2,4G Funk und Push-Dimm-Funktion.

Sicherheitshinweise
Die Installation von LED-Netzteilen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.
Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.
Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.
Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.
Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.
PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Undenheim
Tel.: 06737 - 711 920